

# Plan de numérotation

## Les renvois



Renvoyer vos appels

Composez \*21 suivi du numéro des poste destinataire du renvoi

Pour annuler composez #21 puis touche composer

Renvoyer vos appels sur non réponse de votre part

Composez \*22 suivi du numéro des poste destinataire du renvoi

Pour annuler composez #22 puis touche composer

Renvoyer vos appels sur occupation de votre part

Composez \*23 suivi du numéro des poste destinataire du renvoi

Pour annuler composez #23 puis touche composer

Renvoyer vos appels vers la messagerie vocale

Composez \*25 puis touche composer

Pour annuler tous les renvois composez #20

## Rappel automatique



Depuis un **poste fixe**: appuyez sur la touche "MENU", puis sur la flèche de droite pour valider Entrer



Depuis un **dect**: appuyez sur la touche de droite et "Menu serveur" en validant par OK, puis "Rappel" en validant par OK



## Lecture de la boîte vocale



Pour écouter les messages déposés depuis votre poste

Composez \*53 après réponse votre code suivi de # (0000 par défaut)

## Rappel de rendez vous



Pour programmer un rendez vous

Composer \*55+(hhmm)  
Suivi de l'heure et des minutes  
Pour annuler composer #55

## Appel numéros abrégés



Appeler les numéros abrégés:  
composez le code \*3 + n°abrégué